

# OnRamp

## Réseau ChargePoint®

### Localiser une borne

Ce document décrit les étapes à suivre pour ajouter une borne de recharge au réseau ChargePoint. La localisation nécessite une personne et dure environ 30 minutes.

#### Ce dont vous aurez besoin

- Un smartphone avec un appareil photo
- Des identifiants de compte installateur ChargePoint valides

**!** **Important:** vous devez être un électricien professionnel et suivre une formation en ligne pour devenir un installateur agréé ChargePoint. **Si vous ne suivez pas la formation d'installation, vous ne pourrez pas accéder au réseau ChargePoint pour procéder à la localisation et à la configuration de la borne.**

Pour effectuer la formation en ligne et devenir installateur agréé, reportez-vous au chapitre sur ChargePoint University à l'une des adresses suivantes : [chargepoint.com/installers](http://chargepoint.com/installers) ou [chargepoint.com/eu/installers](http://chargepoint.com/eu/installers)



**DANGER: RISQUE D'ÉLECTROCUTION.** Si le guide du fabricant nécessite une mise hors tension ou l'ouverture de l'armoire, débranchez l'alimentation de la borne au niveau du panneau d'entretien. Respectez la pratique courante et la réglementation locale pour mettre le circuit concerné hors tension et verrouillez/étiquetez l'interrupteur sectionneur avant de continuer. Utilisez un multimètre pour vérifier que l'alimentation est coupée. Maintenez ce circuit hors tension jusqu'à ce que l'armoire soit sécurisée et que la tâche soit terminée. LE NON-RESPECT DE CES INSTRUCTIONS PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES.

#### Pour commencer

1. Prenez une photo de la borne lorsque vous serez sur site avant d'effectuer des modifications.
2. Identifiez l'autocollant CP-ONRAMP-ACTIVATION sur le panneau de protection de la borne qui se trouve généralement à proximité de la plaque signalétique du fabricant.

CP-ONRAMP-ACTIVATION-STICKER



MAC: Activation Password:

## Localiser la borne

1. Saisissez l'adresse MAC et le mot de passe d'activation imprimés sur l'étiquette d'activation.

### Si votre smartphone dispose d'un lecteur de code QR :

- Activez l'appareil photo de votre téléphone ou ouvrez une application de lecture de code QR.
- Dirigez l'appareil photo vers le code QR sur l'autocollant d'activation. Vous êtes automatiquement redirigé vers la page de localisation de l'installateur.
- Connectez-vous au site installateur ChargePoint à l'aide de votre identifiant installateur ChargePoint.
- Vérifiez que l'adresse MAC et le mot de passe d'activation sont automatiquement complétés et qu'ils sont corrects.



### Si votre smartphone ne dispose pas d'un lecteur de code QR :

- À l'aide de votre smartphone, accédez à [o.chargepoint.com](http://o.chargepoint.com).
- Connectez-vous au site installateur ChargePoint à l'aide de votre identifiant installateur.
- Saisissez l'adresse MAC et le mot de passe d'activation imprimés sur l'étiquette d'activation.



2. Donnez au site ChargePoint l'autorisation d'accéder à votre emplacement. Vos coordonnées GPS sont nécessaires pour terminer le processus de localisation.
3. Si vous y êtes invité, confirmez que vous installez une nouvelle borne de recharge.
4. Sélectionnez le fabricant et le modèle de la borne indiqués sur la plaque signalétique du fabricant. Assurez-vous que l'image de l'équipement affichée sur l'application correspond à la borne.
5. Saisissez le numéro de série indiqué sur la plaque signalétique du fabricant.



**Important:** vérifiez le numéro de série de la borne avant de continuer. Il ne peut pas être modifié une fois la configuration terminée.

6. Commencez à saisir l'adresse de la borne de recharge. Sélectionnez l'adresse dans la liste des adresses valides.
7. Faites glisser la carte pour placer l'épingle à l'emplacement exact de la place de stationnement sur laquelle est installée cette borne de recharge.
8. Saisissez des informations supplémentaires sur la borne qui pourraient aider le conducteur à la trouver, telles que le nom de l'aire de stationnement, le nom du bâtiment, l'étage et les restrictions de stationnement, le cas échéant.
9. Prenez une photo en orientation paysage de la borne de recharge et de son environnement pour aider les conducteurs à la trouver. Suivez les instructions affichées à l'écran par l'application de votre appareil photo pour télécharger une photo.

## Vérifier la configuration de la borne

1. Si la borne a été mise hors tension, fixez l'armoire et remettez-la sous tension conformément aux instructions du fabricant.
2. Pour les bornes équipées d'un écran, vérifiez que le logo ChargePoint est visible à l'écran.
3. Pour les bornes équipées d'un écran, naviguez dans l'interface utilisateur pour vérifier que l'adresse MAC s'affiche et correspond à celle figurant sur l'autocollant d'activation OnRamp.
- 4.appelez l'assistance ChargePoint pour vérifier que la mise en réseau de la borne est correcte et complète. Les numéros de téléphone de l'assistance sont disponibles sur [chargepoint.com/support](http://chargepoint.com/support).



---

**chargepoint**

[chargepoint.com/support](http://chargepoint.com/support)  
75-001482-05 r1