

# Installing NACS Holster Insert

## Installation de l'insert de support NACS

---

1. Insert the holster insert supplied with the kit into the holster. The insert should click when fully inserted.

*Insérez l'insert de support fourni avec la trousse dans le support. L'insert doit s'enclencher lorsqu'il est complètement inséré.*



2. Once the cable is installed, insert it into the holster and ensure it does not fall out.

*Une fois le cordon installé, insérez-le dans le support et assurez-vous qu'il ne tombe pas.*



[chargepoint.com/support](https://chargepoint.com/support)

75-001680-60r1