

7.1" x 11.228"
70# Tital Dull Text
One color - K, single-sided
Die cut three 0.125" holes, trim to crops
Score and fold to 7.1" x 5.114" *Artwork side out*


Top mounting hole
Oberes Befestigungsloch
Bovenste montagegat
Trou de montage du haut

Installation Template

Installationsschablone | Installatiesjabloon | Modèle d'installation


Use this with the ChargePoint® Home Installation Guide

Verwenden Sie diese Beilage mit der ChargePoint® Home Installationsanleitung | Voor gebruik met de installatiehandleiding voor ChargePoint® Home
À utiliser avec le guide d'installation pour ChargePoint® Home



Make sure the circuit breaker for the outlet is OFF.


If the status light turns on when the station is plugged in, your circuit is not off.



Stellen Sie sicher, dass der Stromkreisunterbrecher für die Steckdose auf AUS steht.


Wenn die Statusleuchte beim Einstecken der Ladestation aufleuchtet, ist der Stromkreisunterbrecher nicht ausgeschaltet.

Centre of station
Midden van laadstation | Centre de la borne
Mitte der Ladestation



Zorg dat de stroomonderbreker van het stopcontact is UITGESCHAKELD.

Als het statuslampje gaat branden wanneer u het laadstation aansluit, is de stroom niet uitgeschakeld.



Assurez-vous que le disjoncteur pour la prise électrique est en position OFF.

Si le voyant de statut s'allume lorsque la borne est branchée, le courant n'est pas coupé.

Bottom mounting holes
Untere Befestigungslöcher
Onderste montagegaten
Trous de montage du bas