


**LOCATE TOP OF UNIT  
AT 50-1/4" ABOVE GRADE**




# Installation Template

Modèle d'installation | Plantilla de instalación




## **Be sure circuit breaker for outlet is OFF.**

If the status light turns on when the station is plugged in, your circuit is not off.



## **Assurez-vous que le disjoncteur de sortie est DÉSACTIVÉ.**

Si le voyant indicateur d'état s'allume lorsque la station est branchée, votre circuit n'est pas désactivé.



## **Asegúrese de que el interruptor de circuito del tomacorriente esté APAGADO.**

Si la luz de estado se enciende cuando la estación está conectada, su interruptor no está apagado.

## **Center of stud**

Centre du poteau | Centro de la viga de madera

## **Top mounting hole**

Trou de montage du haut  
Orificio para el montaje en la parte superior

## **Bottom mounting holes**

Trous de montage du bas  
Orificios para el montaje en la parte inferior