

ChargePoint CMS Suite: Core piano cloud

Caratteristiche e informazioni per l'ordine

ChargePoint® CMS Suite Core offre alle organizzazioni una base affidabile per la gestione della ricarica di veicoli elettrici con visibilità della stazione di ricarica in tempo reale, monitoraggio dell'energia e controllo degli accessi RFID.

Funzionalità del piano cloud Core

Categoria	Funzione*	Descrizione
Gestione della stazione di ricarica	Aggiornamenti del software della stazione di ricarica	Rimani aggiornato con le nuove funzionalità e i miglioramenti delle prestazioni forniti over-the-air. *Applicabile solo all'hardware ChargePoint
	Stato della stazione di ricarica in tempo reale	Vista lo stato della stazione di ricarica in tempo reale, i dettagli del conducente, l'uso dell'alimentazione, i costi energetici e i ricavi del conducente.
	Approfondimenti della dashboard	Accedi e personalizza grafici e report sull'utilizzo della stazione di ricarica, i costi del fornitore di utenze energetiche, l'impatto ambientale e altro ancora.
	Gestione degli utenti e controlli amministrativi	Gestisci ruoli e autorizzazioni per gli utenti della piattaforma ChargePoint CMS in più siti.
	Dashboard Valet	Dashboard dedicata che avvisa il personale del Valet quando le auto hanno terminato la ricarica, in modo da poterle spostare.
	Siti e gruppi personalizzati	Crea gruppi di stazioni di ricarica personalizzati per semplificare la configurazione e i report su grandi basi di installazione.
	Limiti della Sessione di ricarica	Imposta i limiti all'energia erogata, al tempo o allo stato di carica per sessione di ricarica.
Controllo degli accessi	Imposta gli orari di accesso	Controlla gli orari di accesso e le restrizioni all'accesso pubblico.
	Controllo degli accessi basato su RFID	Collega le schede di accesso RFID a veicoli specifici della tua organizzazione.
Gestione energetica	Condivisione alimentazione a più livelli	Configura la condivisione alimentazione tra circuiti, pannelli e siti con limiti di carico applicati.
	Condivisione alimentazione gerarchica	Configura i limiti di condivisione dell'alimentazione per i gruppi di stazioni di ricarica genitori e figli e mantieni il carico di ricarica entro ogni limite.
	Derating fisso della potenza	Imposta un limite di alimentazione massimo permanente. *Disponibile solo per le stazioni di ricarica CA.

Informazioni per l'ordine

Per attivare una stazione di ricarica sulla rete ChargePoint, è necessario un piano cloud ChargePoint per ogni porta.

Descrizione	Codice ordine
Piano cloud Core CMS Suite per il livello 2 CA	CP-SW-STE-CORE-AC-1P
Piano cloud Core CMS Suite per il livello 3 CC	CP-SW-STE-CORE-DC-1P



ChargePoint, Inc.
240 East Hacienda Avenue Campbell,
CA 95008-6617 USA
[chargepoint.com](https://www.chargepoint.com)

Contattaci

Visita [chargepoint.com](https://www.chargepoint.com)
Chiama +1.408.705.1992
E-mail sales@chargepoint.com

Copyright © 2026 ChargePoint, Inc. Tutti i diritti riservati. CHARGEPOINT è un marchio commerciale/di servizio registrato negli Stati Uniti e un logo registrato nell'UE di ChargePoint, Inc. Tutti gli altri prodotti o servizi menzionati sono marchi, marchi di servizio, marchi registrati o marchi di servizio registrati dei rispettivi proprietari.