

Manuali della stazione di re-networking

Di seguito sono riportate le stazioni di ricarica supportate da ChargePoint. Fare clic su un'immagine per scaricare il manuale di istruzioni per la relativa stazione di ricarica:

*Nota generale:

- Per l'ID ChargeBox OCPP nella configurazione del produttore, **NON** utilizzare i caratteri speciali nell'indirizzo MAC fornito. Esempio:






Inserire: **0224B1FFFE0013AC** nella configurazione della stazione di ricarica invece di **0224:B1FF:FE00:13AC**





- APN scheda SIM: **cp-onramp-1.m2m** (senza nome utente e password)





Gli url del backend Ocpp 1.6 per la connessione pubblica sono i seguenti, a meno che non espressamente indicato.

- PER gli Stati Uniti d'America (US): <wss://ocpp-us.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>
- PER il Canada (CA): <wss://ocpp-ca.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>
- PER i paesi europei (UE): <wss://ocpp-eu.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>


Caricatore	Regione	Commenti
<p data-bbox="264 371 536 398">ABB DC Terra & HVC</p> 	<p data-bbox="655 371 799 398">US, CA, UE</p>	<p data-bbox="863 371 1385 488">Contatta ABB per configurare la stazione di ricarica in base alle specifiche di ChargePoint con l'ID ChargeBox riportato nell'adesivo di attivazione</p>
<p data-bbox="347 1059 450 1086">ADSTec</p> 	<p data-bbox="683 1059 772 1086">UE, US</p>	<p data-bbox="863 1059 1331 1120">La stazione di ricarica ha bisogno di un URL privato.</p> <p data-bbox="863 1151 1385 1272">PER L'EUROPA: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6 PER GLI STATI UNITI: wss://ws-private-us.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</p>
<p data-bbox="264 1512 536 1572">ALFEN EVE DUAL PRO-LINE</p> 	<p data-bbox="708 1512 746 1538">UE</p>	<p data-bbox="863 1512 1331 1572">Assicurarsi di scaricare il certificato principale tramite ACE Service Installer</p> <p data-bbox="863 1603 1331 1664">La stazione di ricarica ha bisogno di un URL privato.</p> <p data-bbox="863 1695 1385 1756">PER L'EUROPA: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</p>



<p>ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE</p> 	<p>UE</p>	<p>Assicurarsi di scaricare il certificato principale tramite ACE Service Installer</p> <p>La stazione di ricarica ha bisogno di un URL privato.</p> <p>PER L'EUROPA: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</p>
<p>Alpitronic HYC</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contatta Alpitronic per ricevere istruzioni su come configurare la stazione di ricarica</p> <p>Gli Stati Uniti richiedono la connessione Ocpp 2.0 con il seguente url.</p> <p>PER GLI STATI UNITI: wss://ocpp-us.chargepoint.com/open/ocpp/j2.0</p>
<p>Control Module EVSE 3704</p> 	<p>US, CA</p>	<p>Contattare CMI per configurare la stazione di ricarica con l'URL corretto e l'ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione</p>
<p>DELTA 25kW</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contattare Delta per ricevere il manuale di installazione e la formazione necessaria per la relativa messa in funzione</p>

<p>EATON Green Motion Building</p> 	<p>UE</p>	<p>Contattare Eaton/GreenMotion per ricevere la guida alla configurazione</p>
<p>EFACEC</p>  <p>QC45</p>	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contattare EFACEC per ottenere il manuale di configurazione del veicolo elettrico e le credenziali di accesso. Configurare quindi la stazione di ricarica con l'URL corretto e l>ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione</p>
<p>Freewire Boost 150 & 200</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contattare freewire per configurare la stazione di ricarica con l'URL corretto e l>ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione</p>
<p>Hager Witty XEV</p> 	<p>UE</p>	<p>Assicurarsi che la stazione di ricarica sia già dotata del modem 4G opzionale Sierra o Teltonika, che può essere installato all'interno della stazione di ricarica o all'esterno oppure dotato del KIT sim 4G. La stazione di ricarica necessita anche del contatore MID opzionale</p>

<p>Hager Witty Park</p> 	<p>UE</p>	<p>Assicurarsi che la stazione di ricarica sia già dotata del modem 4G opzionale Sierra o Teltonika, che può essere installato all'interno della stazione di ricarica o all'esterno oppure dotato del KIT sim 4G. La stazione di ricarica necessita anche del contatore MID opzionale</p>
<p>IES KEYWATT</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selezionare il caricabatteria da configurare. 2. Sulla sinistra, selezionare "Software di supporto". 3. Fare clic sul manuale InTools. Seguire il manuale per configurare la stazione.
<p>KEBA P30</p> 	<p>UE</p>	<p>Scaricare il manuale di installazione selezionando la lingua desiderata Se necessario, è anche possibile scaricare dalla sezione Aggiornamenti l'aggiornamento del firmware V3.10.28</p>
<p>Kempower</p> 	<p>UE, US</p>	<p>Contattare Kempower per ottenere un account utente per il servizio cloud Kempower e configurare la stazione di ricarica con l'URL e l'ID ChargeBox presenti nell'adesivo di attivazione</p>

<p>LEGRAND GREEN-UP PREMIUM</p> 	<p>UE</p>	<p>La stazione di ricarica necessita di componenti opzionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KIT COM 059056 - KIT RFID 059059 <p>Modem 4G di Teltonika consigliato da Legrand</p>
<p>MENNEKES AMTRON PRO+</p> 	<p>UE</p>	
<p>MENNEKES AMTRON TWINCHARGE</p> 	<p>UE</p>	

<p>MENNEKES AMEDIO PRO+</p> 	<p>UE</p>	
<p>Power Electronics NB 120/240</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contatta Power Electronics per ricevere il manuale dell'applicazione Web Manager per configurare la stazione di ricarica</p>
<p>SCHNEIDER EV LINK SMART WALLBOX</p> 	<p>UE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vai alla sezione del documento 2. Scarica la guida per la messa in funzione
<p>SCHNEIDER EV Link PRO AC</p> 	<p>UE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vai alla sezione del documento 2. Scarica la guida per la messa in funzione

<p>TRITIUM RT</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contattare Tritium per ricevere il manuale di installazione e la formazione necessaria per la relativa messa in funzione</p>
<p>TRITIUM PK</p> 	<p>US, CA, UE</p>	<p>Contattare Tritium per ricevere il manuale di installazione e la formazione necessaria per la relativa messa in funzione</p>