

Manualer för återanslutning av station

Nedan visas de stationer som stöds av ChargePoint. Om du vill hämta instruktionshandboken för en station klickar du på bilden av den:

*Allmän notering:

- Använd **INTE** specialtecken i den angivna MAC-adressen för OCPP ChargeBox-ID i tillverkarens konfiguration. Exempel:



Använd: **0224B1FFFE0013AC** i stationskonfigurationen istället för **0224:B1FF:FE00:13AC**

- SIM-kort APN: **cp-onramp-1.m2m** (inget användarnamn/inget lösenord)

Backend Ocpp 1.6 Url för offentliga anslutningar är följande, om inte annat anges.

- FÖR Förenta staterna (USA): <wss://ocpp-usa.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>
- FÖR Kanada (CA): <wss://ocpp-ca.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>
- FÖR europeiska länder (EU): <wss://ocpp-eu.chargepoint.com/open/ocpp/j1.6>

Laddare	Region	Kommentarer
ABB DC Terra & HVC 	USA, CA, EU	Kontakta ABB för att konfigurera stationen till ChargePoint-specifikationer med ChargeBox-ID som finns på aktiveringsdekalen
ADSTec 	EU, USA	Station behöver privat url. FÖR EU: <code>wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</code> FÖR USA: <code>wss://ws-private-us.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</code>
ALFEN EVE DUAL PRO-LINE 	EU	Se till att hämta rotcertifikatet via ACE Service Installer Station behöver privat url. FÖR EU: <code>wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6</code>

ALFEN EVE SINGLE PRO-LINE 	EU	Se till att hämta rotcertifikatet via ACE Service Installer Station behöver privat url. FÖR EU: wss://ws-private.ocpp.chargepoint.net/open/ocpp/j1.6
Alpitronic HYC 	USA, CA, EU	Kontakta Alpitronic för att få instruktioner om hur du konfigurerar stationen USA kräver Ocpp 2.0-anslutning med följande url. FÖR EU: wss://ocpp-us.chargepoint.com/open/ocpp/j2.0
Control Module EVSE 3704 	USA, CA	Kontakta CMI för att konfigurera stationen med rätt URL och ChargeBox-ID som finns på
DELTA 25kW 	USA, CA, EU	Kontakta Delta för installationshandbok och utbildning för driftsättning av installationen

EATON Green Motion Building 	EU	Kontakta Eaton/GreenMotion för att få konfigurationsguiden
EFACEC  QC45	USA, CA, EU	Kontakta EFACEC för att få den elbilskonfigurerade manualen och en inloggning. Konfigurera sedan stationen med rätt URL och ChargeBox-ID som finns på aktiveringsetiketten
Freewire Boost 150 & 200 	USA, CA, EU	Kontakta freewire för att konfigurera stationen med rätt URL och ChargeBox-ID som finns på
Hager Witty XEV 	EU	Se till att stationen redan är utrustad med tillvalet 4G-modem Sierra eller Teltonika som kan monteras inuti stationen eller utanför eller utrustas med 4G-sim KIT. Stationen behöver också tillvalet MID-mätare

Hager Witty Park 	EU	Se till att stationen redan är utrustad med tillvalet 4G-modem Sierra eller Teltonika som kan monteras inuti stationen eller utanför eller utrustas med 4G-sim KIT. Stationen behöver också tillvalet MID-mätare
IES KEYWATT 	USA, CA, EU	1. Välj den laddare som ska konfigureras. 2. Till vänster väljer du "Support Software". 3. Klicka på manualen för InTools. Följ handboken när stationen konfigureras.
KEBA P30 	EU	Hämta installationshandboken genom att välja språk Vid behov kan du även hämta uppdateringen V3.10.28 av fast programvara i avsnittet Uppdateringar
Kempower 	EU, USA	Kontakta Kempower för att få ett användarkonto till Kempowers molntjänst och konfigurera stationen med URL och ChargeBox-ID som finns på aktiveringsetiketten

LEGRAND GREEN-UP PREMIUM 	EU	Stationen behöver tillvalskomponenter: - KIT COM 059056 - KIT RFID 059059 4G-modem från Teltonika rekommenderas av Legrand
MENNEKES AMTRON PRO+ 	EU	
MENNEKES AMTRON TWINCHARGE 	EU	

MENNEKES AMEDIO PRO+ 	EU	
Power Electronics NB 120/240 	USA, CA, EU	Kontakta Power Electronics för att få handbok om Web Manager-programmet för att konfigurera stationen
SCHNEIDER EV LINK SMART WALLBOX 	EU	1. Gå till dokumentavsnittet 2. Ladda ner guiden för driftsättning
SCHNEIDER EV Link PRO AC 	EU	1. Gå till dokumentavsnittet 2. Ladda ner guiden för driftsättning

TRITIUM RT 	USA, CA, EU	Kontakta Tritium för installationshandbok och utbildning för driftsättning av installationen
TRITIUM PK 	USA, CA, EU	Kontakta Tritium för installationshandbok och utbildning för driftsättning av installationen