

Formulář pro uvedení stanice Alfen do provozu

Číslo prodejní objednávky stanice	
Sériové číslo	
Adresa MAC	

1. Údaje o instalačním technikovi a zákazníkovi

Jméno technika	
Datum uvedení do provozu	
Jméno zákazníka	

2. Instalace stanice

Tuto část vyplňte, pokud ještě nebyl poskytnut dokument ke schválení stanice

Typ rozvodné sítě		☐ TN-C ☐ TN-S ☐ TN-C-S ☐ TT ☐ IT
Solární panely na místě		☐ Ano ☐ Ne
Výkon instalovaných solárních panelů (kWp)		
Typ elektrické instalace		☐ 1fázová ☐ 3fázová
Instalovaný výkon (kVA) Maximální dostupný výkon pro nabíječky		
Hlavní miniaturní jistič	Výrobce např.: ABB/Schneider/EATON	
	Model	
	Jmenovitý proud jističe (A) např.: 20/40/80	
	Typ jističe (charakteristika) např.: A/B/C/D/K/Z	
Typ napájení nabíječky		☐ Jeden konektor – jeden napájecí kabel ☐ Dva konektory – dva napájecí kabely ☐ Dva konektory – jeden napájecí kabel

Jistič nabíječky Jističe určené pro nabíjecí stanice	Výrobce	
	Model	
	Jmenovitý proud jističe (A)	
	Typ jističe (charakteristika)	
Je nainstalován proudový chránič (RCD)? * * Výrobce hardwaru doporučuje 100mA RCD typu A-EV nebo typu B		☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, vyplňte údaje o RCD	Výrobce	
	Model	
	Typ např.: typ A, A-EV, B, F	☐ A ☐ A-EV ☐ B ☐ F
	Jmenovitý proud	
	Prodleva jističe (ms)	
	Vypínací proud (mA)	
Napájecí kabel		☐ Cu ☐ Al
Vyplňte údaje o napájecím kabelu * U 16A instalace minimálně 4 mm ² , u 32A instalace minimálně 6 mm ² , maximálně 16 mm ²	Průřez (mm ²)*	
	Materiál izolace Například XLPE	
Je na místě dostupný zesilovač mobilního signálu? * * Instalační technik nebo zákazník by se měli k obstarání vhodného zařízení obrátit na svého mobilního operátora nebo profesionálního poskytovatele řešení.		☐ Ano ☐ Ne
Pokud ano, vyplňte údaje o zesilovači	Výrobce	
	Model	
	Počet	
Je k dispozici kopie dokumentace a parametrů elektrické instalace? Poznámka: Musí předem předložit instalační technik		☐ Ano ☐ Ne

3. Aktivní vyrovňávání zatížení

Pokud je nakonfigurováno aktivní vyrovňávání zatížení, vyplňte část s podrobnostmi

Je umožněno aktivní vyrovňávání zatížení		☐ Ano ☐ Ne
Typ chytrého měřiče		☐ Siemens ☐ Socomet ☐ Jiný
	Výrobce	
	Model	
Sériové číslo měřiče		
Jsou konektory ethernetového kabelu na obou koncích nakrimpovány podle standardu 568B?		☐ OK
Aktivní vyrovňávání zatížení nakonfigurováno a otestováno		☐ OK
Přiložte fotografii konfigurace chytrého měřiče a ethernetového připojení		☐ OK Sem přidejte fotografii
Přiložte fotografii ethernetového připojení na straně nabíječky		☐ OK Sem přidejte fotografii
Poznámky k aktivnímu vyrovňávání zatížení:		

4. Parametry stanice

Napětí (V)	L1-N	
	L2-N	
	L3-N	
	G-N	
	Pouze 3fázové instalace	
	L1-L2	
	L2-L3	
	L3-L1	
Impedance/odpor uzemnění (Ω)		

Mobilní signál (dBi)

Název operátora (použijte nástroj Sniper nebo obdobný)	4G (LTE) – RSRP (dBi)	3G – RRSI (dBi)	2G – RRSI (dBi)

Utahovací moment kotevních šroubů (upevnění na sloupku) (Nm)

5. Kontrolní seznam rozvaděče

Tuto část vyplňte, pokud ještě nebyl poskytnut dokument ke schválení stanice

Komentář

Pro instalaci je k dispozici schéma zapojení Připojte jako přílohu	☐ OK	
Typový štítek rozvaděče Vyžadována fotografie	☐ OK	
Jističe jsou v rozvaděči označeny Vyžadována fotografie	☐ OK	
Jističe jsou nadimenzovány s ohledem na výstupní výkon stanice a počet napájecích obvodů (viz příručka k návrhu stanice) Vyžadována fotografie	☐ OK	
Všechny jističe a odpojovače jsou zapojeny v souladu s průmyslovými normami a místními předpisy Vyžadována fotografie	☐ OK	
Rozvaděč je zapojen v souladu s průmyslovými normami a místními předpisy Vyžadována fotografie	☐ OK	
Rozvaděč je nepoškozený a správně označený Vyžadována fotografie	☐ OK	
Kabely jsou správně dimenzovány s ohledem na výstupní výkon nabíječek	☐ OK	
Rozvaděč je pod napětím	☐ OK	
Má instalace certifikaci ZE Ready?	☐ OK	

6. Kontrola nabíjecí stanice		Komentář
Instalace	☐ Podzemní ☐ Krytá ☐ Venkovní	
Typ montáže	☐ Na zdi ☐ Na sloupku	
Pouze povrchová montáž: Sloupek stojí rovně	☐ OK	
Pouze montáž na zed: Stanice je vyrovnána	☐ OK	
Umístění nabíjecí stanice Vyžadována fotografie	☐ OK	
Průřez napájecího kabelu nepřesahuje 10 mm ² (jednozásuvková stanice) nebo 16 mm ² (dvouzásuvková stanice)	☐ OK	
U splétaných vodičů jsou na všech kabelech dutinky	☐ OK	
Servisní kabely jsou zcela zasunuté do svorkovnic a všechny elektrické spoje jsou čisté a odizolované na 12 mm Přiložte fotografii odizolování napájecích kabelů před připojením v proudovém chrániči	☐ OK	
Vnitřní kabeláž a připojení kabelů nabíjecí stanice Vyžadována fotografie	☐ OK	
U instalací s více stanicemi potvrďte, že byl během vymezování nakonfigurován a ověřen sled fází	☐ OK	
Proveďte u všech vodičů test zatlačení/zatažení	☐ OK	
Zkontrolujte, zda je karta SIM správně vložena	☐ OK	
Ověřte, zda není nabíjecí kabel poškozený Poznámka: U modelů vybavených nabíjecími kabely	☐ OK	
Všechny kryty jsou nasazeny a všechny upevňovací prvky jsou utaženy. Stanice je řádně připevněna k základně a nekývá se ani se neviklá.	☐ OK	
Byly provedeny všechny kroky vymezování uvedené v instalační příručce	☐ OK	
Stanice má sílu signálu alespoň -85 dBm Poznámka: Čím vyšší je číslo dBm, tím nižší je síla signálu	☐ OK	
U nabíjecí stanice byla úspěšně provedena testovací relace nabíjení	☐ OK	
U žádného z portů se nezobrazují chybové kódy Vyžadována fotografie	☐ OK	

Obrazovka nabíjecí stanice Vyžadována fotografie	☐ OK	
Nabíjecí stanice svým umístěním neblokuje žádné rampy ani cesty	☐ OK	
Parkovací místo je čisté a je z něj odstraněn obalový materiál i jakýkoli jiný odpad Vyžadována fotografie	☐ OK	

7. Skupiny sdílení energie

Vyplňte pouze jednou pro všechny nabíječky, které jsou součástí skupin sdílení energie

ID stanice		Limit výkonu	Skupina sdílení energie	ID/název rozvaděče
MAC: 1				
MAC: 2				
MAC: 3				
MAC: 4				
MAC: 5				
MAC: 6				
MAC: 7				
MAC: 8				
MAC: 9				
MAC: 10				
MAC: 11				
MAC: 12				
MAC: 13				
MAC: 14				
MAC: 15				
MAC: 16				
MAC: 17				
MAC: 18				
MAC: 19				
MAC: 20				
MAC: 21				
MAC: 22				
MAC: 23				
MAC: 24				
MAC: 25				
MAC: 26				
MAC: 27				
MAC: 28				
MAC: 29				
MAC: 30				

- Fotografie by měla být ostrá a zaměřená na dokumentovanou položku.
- Rozlišení fotografie by mělo být 5,0–12,1 MP a fotografie by měla být ve formátu .jpg.

Právní doložka

Společnost ChargePoint nezodpovídá za ověření těchto údajů. Za údaje zůstává zodpovědný tvůrce protokolu.

Společnost ChargePoint nepřebírá jakoukoli odpovědnost za konstrukci elektrických zařízení a za specifika instalace.



chargepoint.com/support

75-001528-14 r2